

# Programmübersicht Gewerbliche Trockner PDR 9xx/5xx

---

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

de-DE

# Inhalt

---

<b>Programmübersicht PDR 9xx</b> .....	3
Programmpaket „Label“ .....	3
Programmpaket „Standard“ .....	4
Programmpaket „Sport“ .....	7
Programmpaket „Flachwäsche“ .....	8
Programmpaket „Betten“ .....	9
Programmpaket „Gebäudereiniger“ .....	10
Programmpaket „Feuerwehr“ .....	11
Programmpaket „WetCare“ .....	12
Programmpaket „Reitstall“ .....	13
Programmpaket „Sonderprogramme“ .....	14
Programmpaket „Individ. Programme“ .....	15
<b>Programmübersicht PDR 5xx</b> .....	16
Programmpaket „Label“ .....	16
Programmpaket „Standard“ .....	17










## Programmpaket „Label“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
☺ Baumwolle ◀	Normal nasse Baumwollwäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (15 %)</li> <li>- Leichttrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> <li>- Extratrocken (-4 %)</li> </ul>	- (☺) Knitterschutz*	<p><b>PDR 910:</b> 10 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 14 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 18 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 22 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 28 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 44 kg</p>
☺ Baumwolle PRO	Normal nasse Baumwollwäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (15 %)</li> <li>- Leichttrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> <li>- Extratrocken (-4 %)</li> </ul>	- (☺) Knitterschutz*	















\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

# Programmübersicht PDR 9xx







## Programmpaket „Standard“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Koch-/Buntwäsche	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (15 %)</li> <li>- Leichttrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> <li>- Extratrocken (-4 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Schonen plus</li> <li>-  Knitterschutz*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 10 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 14 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 18 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 22 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 28 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 44 kg</p>
 Pflegeleicht	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (10 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Schonen plus</li> <li>-  Knitterschutz*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 4 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 5 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 6,5 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 8 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 10 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 16 kg</p>
 Wolle	Textilien aus Wolle	-	-	<p><b>PDR 910:</b> 2 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 2,5 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 3,3 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 4 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 5 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 8 kg</p>
 Feinwäsche	Empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Knitterschutz*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 2 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 2,5 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 3,3 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 4 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 5 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 8 kg</p>

# Programmübersicht PDR 9xx





Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Zeitprogramm kalt	Textilien, die durchlüftet werden sollen	-	-  Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 4 kg <b>PDR 914:</b> 14 kg <b>PDR 918:</b> 18 kg <b>PDR 922:</b> 22 kg <b>PDR 928:</b> 28 kg <b>PDR 944:</b> 44 kg
 Zeitprogramm warm	Zum Trocknen von geringen Wäskemengen oder zum Nachrocknen einzelner Wäschestücke	-	-  Schonen plus -  Knitterschutz*	
 Zeitprogramm Hygiene	Zum Trocknen von geringen Wäskemengen oder zum Nachrocknen einzelner Wäschestücke	-	-  Knitterschutz*	
 Korb sensitiv	Trocknergeeignete Textilien, die nicht mechanisch beansprucht werden sollen.	-	-	
 Korbprogramm	Trocknergeeignete Textilien, die nicht mechanisch beansprucht werden sollen.	-	-	
 Frottierwäsche	Textilgewebe mit besonderer Saugfähigkeit (z. B. Handtücher, Waschlappen oder Bademäntel)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (20 %)</li> <li>- Bügeltrocken (12 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (8 %)</li> <li>- Leichttrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> <li>- Extratrocken (-4 %)</li> </ul>	-  Knitterschutz*	
 Jeans	Textilien aus robustem Jeansstoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (8 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> </ul>	-  Schonen plus -  Knitterschutz*	

# Programmübersicht PDR 9xx

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Oberhemden	Hemden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Leichttrocken (8 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<p><b>PDR 910:</b> 1 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 2,5 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 3,3 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 4 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 5 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 8 kg</p>
 Seide	Textilien aus Seide	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (16 %)</li> <li>- Leichttrocken (8 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<p><b>PDR 910:</b> 1 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 2,5 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 3,3 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 4 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 5 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 8 kg</p>
 Automatic plus	Beladungsmix aus Textilien für die Programme „Koch-/Buntwäsche“ und „Pflegeleicht“	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (15 %)</li> <li>- Leichttrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> <li>- Extratrocken (-4 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Schonen plus</li> <li>- (☞) Knitterschutz*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 10 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 14 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 18 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 22 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 28 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 44 kg</p>
 Glätten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baumwolle oder Leinengewebe</li> <li>- Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Mischgeweben oder Synthetik: Baumwollhosen, Anoraks, Hemden</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Schonen plus</li> <li>- (☞) Knitterschutz*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 2 kg</p> <p><b>PDR 914:</b> 2,5 kg</p> <p><b>PDR 918:</b> 3,3 kg</p> <p><b>PDR 922:</b> 4 kg</p> <p><b>PDR 928:</b> 5 kg</p> <p><b>PDR 944:</b> 8 kg</p>

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betrieberebene aktiviert ist.









## Programmpaket „Sport“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Sportwäsche	Polyester oder Polyamid mit und ohne Elasthan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (8 %)</li> <li>- Leichttrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> <li>- Extratrocken (-4 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 4 kg <b>PDR 914:</b> 5 kg <b>PDR 918:</b> 6,5 kg <b>PDR 922:</b> 8 kg <b>PDR 928:</b> 10 kg <b>PDR 944:</b> 16 kg
 Outdoor	Polyamid und Membranartikel  Outdoor-Bekleidung aus trocknergeeignetem Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Leichttrocken (8 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	
 Imprägnieren	Trocknergeeignete Textilien, wie z.B. Mikrofaser, Ski- und Outdoor-Bekleidung, feine dichte Baumwolle (Popelin), Tischdecken.  <b>Vorsicht Brandgefahr!</b> Es dürfen keine Textilien getrocknet werden, die mit paraffinhaltigem Mittel imprägniert wurden.  Dieses Programm beinhaltet eine zusätzliche Fixierungsphase für die Imprägnierung. Imprägnierte Textilien dürfen ausschließlich nur mit Imprägniermittel mit dem Hinweis "geeignet für Membrantextilien" behandelt sein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Leichttrocken (8 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	
 Reaktivierung	Polyamid und Membranartikel  Fasern werden aufgerichtet, wodurch die Wasserabweisung verbessert wird.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Leichttrocken (8 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

# Programmübersicht PDR 9xx









## Programmpaket „Flachwäsche“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Koch/Bunt trocken plus	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Extratrocken (-4 %)	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 10 kg <b>PDR 914:</b> 14 kg <b>PDR 918:</b> 18 kg <b>PDR 922:</b> 22 kg <b>PDR 928:</b> 28 kg <b>PDR 944:</b> 44 kg
 Koch/Bunt trocken	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Schranktrocken (0 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Koch/Bunt 20% RF	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Bügeltrocken plus (20 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Koch/Bunt 25% RF	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Bügeltrocken (25 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Koch/Bunt 40% RF	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	- Mangeln trocken (40 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Pflegeleicht trocken	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	- Schranktrocken plus (0 %)	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 4 kg <b>PDR 914:</b> 5 kg <b>PDR 918:</b> 6,5 kg <b>PDR 922:</b> 8 kg <b>PDR 928:</b> 10 kg <b>PDR 944:</b> 16 kg
 Pflegeleicht 10% RF	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	- Bügeltrocken plus (10 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Pflegeleicht 20% RF	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	- Bügeltrocken (20 %)	- (☞) Knitterschutz*	

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.






## Programmpaket „Betten“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Bettware Daunen	Federbetten und Kopfkissen	- Schranktrocken (0 %)	-  Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 8 kg <b>PDR 914:</b> 10 kg (ca. 1 Bett oder 2 Kissen)
 Bettware Synthetik	Synthetikbetten und Kopfkissen	- Schranktrocken (0 %)	-  Knitterschutz*	<b>PDR 918:</b> 13 kg (ca. 3 Kissen oder 1 Bett + 1 Kissen)
 Bettware Naturhaare	Naturhaarbetten und Decken  Naturhaarbetten dürfen im Trockner nicht vollständig getrocknet werden, da sonst die Gefahr der Verfilzung besteht. Wir empfehlen nur ein Antrocknen.	-	-  Knitterschutz*	<b>PDR 922:</b> 16 kg (ca. 4 Kissen oder 1 Bett + 2 Kissen oder 2 Betten) <b>PDR 928:</b> 20 kg (ca. 5 Kissen oder 1 Bett + 3 Kissen oder 2 Betten)
 Kopfkissen	Kopfkissen	- Schranktrocken (0 %)	-  Knitterschutz*	<b>PDR 944:</b> 32 kg (ca. 8 Kissen oder 3 Betten + 3 Kissen oder 4 Betten)

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.






# Programmübersicht PDR 9xx

## Programmpaket „Gebäudereiniger“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Mopp	Baumwollmopps	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (20 %)</li> <li>- Bügeltrocken (15 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (10 %)</li> <li>- Leichttrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> <li>- Extratrocken (-4 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 8 kg <b>PDR 914:</b> 10 kg <b>PDR 918:</b> 13 kg <b>PDR 922:</b> 16 kg <b>PDR 928:</b> 20 kg <b>PDR 944:</b> 32 kg
 Mopp Microfaser	Microfasermopps	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	
 Tücher	Microfasertücher, Staubtücher	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> <li>- Extratrocken (-2 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 4 kg <b>PDR 914:</b> 5 kg <b>PDR 918:</b> 6,5 kg <b>PDR 922:</b> 8 kg <b>PDR 928:</b> 10 kg <b>PDR 944:</b> 16 kg

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

## Programmpaket „Feuerwehr“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Atemschutzmaske	Atemschutzmasken mit Kopfspinne  Atemschutzmasken dürfen nur dann getrocknet werden, wenn diese mit speziellen Halterungen (nachkaufbares Zubehör) in der Trommel arretiert werden.	-	-	<b>PDR 910:</b> 2 Stück <b>PDR 914:</b> 8 Stück <b>PDR 918:</b> 12 Stück <b>PDR 922:</b> 16 Stück <b>PDR 928:</b> 12 Stück <b>PDR 944:</b> 16 Stück
 Schutzkleidung	Schutzanzüge (z. B. Nomex®-Feuerwehrazüge), Overalls, Jacken, Hosen  Für ein optimiertes Trocknungsergebnis die Textilien auf links drehen.	- Schranktrocken (2 %)	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 4,5 kg <b>PDR 914:</b> 6,6 kg <b>PDR 918:</b> 9 kg <b>PDR 922:</b> 10 kg <b>PDR 928:</b> 13 kg <b>PDR 944:</b> 20 kg
 Schutzkleid. imprägnieren	Textilien, die mit einem Imprägniermittel behandelt wurden.  Imprägnierte Textilien dürfen nur Imprägniermittel verwenden, welche für Membrantextilien geeignet sind und auf fluorchemischen Verbindungen basieren.  Klettverschlüsse schließen oder mit Floorband abdecken.  <b>Vorsicht Brandgefahr!</b> Es dürfen keine Textilien getrocknet werden, die mit paraffinhaltigen Mitteln imprägniert wurden.	- Schranktrocken (2 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Rettungskleidung	Kunstfaser und Baumwolle  Klettverschlüsse schließen oder mit Floorband abdecken.  Für ein optimiertes Trocknungsergebnis die Textilien auf links drehen.	- Schranktrocken (2 %)	- (☞) Knitterschutz*	
 Helme	Feuerwehreinsatzhelme, die vom Hersteller für eine maschinelle Trocknung zugelassen sind.  Helme nach dem Waschen aus den Schutzbeuteln entnehmen und auf den Boden der Trocknertrommel legen.  Schiebevisiere müssen vor dem Trocknen in den Helm geschoben werden.  Nach Programmende werden die Helme für 24 Stunden an die Raumluft akklimatisiert.	-	-	<b>PDR 910:</b> - <b>PDR 914:</b> 4 Helme <b>PDR 918:</b> 5 Helme <b>PDR 922:</b> 6 Helme <b>PDR 928:</b> 8 Helme <b>PDR 944:</b> 13 Helme

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.


# Programmübersicht PDR 9xx



## Programmpaket „WetCare“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
Ⓜ WetCare sensitiv	Nicht waschbare Oberbekleidung	-	- (☞) Knitterschutz*	
Ⓜ WetCare Seide	Nicht waschbare, knitterempfindliche Oberbekleidung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (16 %)</li> <li>- Leichttrocken (8 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 910:</b> 4 kg <b>PDR 914:</b> 5 kg
Ⓜ WetCare intensiv	Waschbare Oberbekleidung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Bügeltrocken plus (15 %)</li> <li>- Leichttrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> <li>- Extratrocken (-4 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 918:</b> 6,5 kg <b>PDR 922:</b> 8 kg <b>PDR 928:</b> 10 kg <b>PDR 944:</b> 16 kg

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

## Programmpaket „Reitstall“

 Beschädigungsgefahr durch Metall-Schnallen, Ösen und Haken. Metall-Schnallen, Ösen und Haken können Textilien und Trocknertrommel beschädigen. Entfernen Sie vor dem Trocknen sämtliche Metall-Schnallen, Ösen und Haken. Wenn die Metall-Schnallen, Ösen und Haken nicht entfernt werden können, müssen diese mit geeigneten Schutzbeuteln (nachkaufbares Miele Zubehör) abgedeckt werden.

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Pferdedecken	Pferdedecken, Satteldecken, Gamaschen, Glocken, Bandagen, Textilhalter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	- (🐾) Knitterschutz*	<p><b>PDR 910:</b> 8 kg (ca. 5 Satteldecken oder 1 Sommerdecke)</p> <p><b>PDR 914:</b> 10 kg (ca. 7 Satteldecken oder 2 Sommerdecken oder 1 Winterdecke)</p>
 Pferdedecken Wolle	Pferdedecken mit hohem Wollanteil	-	- (🐾) Knitterschutz*	<p><b>PDR 918:</b> 13 kg (ca. 9 Satteldecken oder 2-3 Sommerdecken oder 1-2 Winterdecken)</p> <p><b>PDR 922:</b> 16 kg (ca. 11 Satteldecken oder 2-3 Sommerdecken oder 1-2 Winterdecken)</p> <p><b>PDR 928:</b> 20 kg (ca. 12 Satteldecken oder 3 Sommerdecken oder 2 Winterdecken)</p> <p><b>PDR 944:</b> 32 kg (ca. 18 Satteldecken oder 4-5 Sommerdecken oder 3 Winterdecken)</p>

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

# Programmübersicht PDR 9xx

## Programmpaket „Sonderprogramme“

Sie können 5 Sonderprogramme individuell am Gerät zusammenstellen und mit frei wählbaren Programmnamen belegen. Tragen Sie die Programmnamen in die Tabelle ein.

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
☆ Sonderprogramm 1				<b>PDR 910:</b> ≤ 10 kg <b>PDR 914:</b> ≤ 14 kg <b>PDR 918:</b> ≤ 18 kg <b>PDR 922:</b> ≤ 22 kg <b>PDR 928:</b> ≤ 28 kg <b>PDR 944:</b> ≤ 44 kg
☆ Sonderprogramm 2				
☆ Sonderprogramm 3				
☆ Sonderprogramm 4				
☆ Sonderprogramm 5				

## Programmpaket „Individ. Programme“

Sie können 20 Individualprogramme im Miele Benchmark Programming Tool zusammenstellen (siehe „Handbuch Miele Benchmark Programming Tool“) und mit frei wählbaren Programmnamen belegen. Tragen Sie die Programmnamen in die Tabelle ein.

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
☺ 1 Individuelles Programm 1				<b>PDR 910:</b> ≤ 10 kg <b>PDR 914:</b> ≤ 14 kg <b>PDR 918:</b> ≤ 18 kg <b>PDR 922:</b> ≤ 22 kg <b>PDR 928:</b> ≤ 28 kg <b>PDR 944:</b> ≤ 44 kg
☺ 2 Individuelles Programm 2				
☺ 3 Individuelles Programm 3				
☺ 4 Individuelles Programm 4				
☺ 5 Individuelles Programm 5				
☺ 6 Individuelles Programm 6				
☺ 7 Individuelles Programm 7				
☺ 8 Individuelles Programm 8				
☺ 9 Individuelles Programm 9				
☺ 10 Individuelles Programm 10				
☺ 11 Individuelles Programm 11				
☺ 12 Individuelles Programm 12				
☺ 13 Individuelles Programm 13				
☺ 14 Individuelles Programm 14				
☺ 15 Individuelles Programm 15				
☺ 16 Individuelles Programm 16				
☺ 17 Individuelles Programm 17				
☺ 18 Individuelles Programm 18				
☺ 19 Individuelles Programm 19				
☺ 20 Individuelles Programm 20				

# Programmübersicht PDR 5xx









## Programmpaket „Label“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
☺ Baumwolle ◁	Normal nasse Baumwollwäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> </ul>	- (☺) Knitterschutz*	<b>PDR 510:</b> 10 kg <b>PDR 514:</b> 14 kg <b>PDR 518:</b> 18 kg <b>PDR 522:</b> 22 kg <b>PDR 528:</b> 28 kg <b>PDR 544:</b> 44 kg
☺ Baumwolle PRO	Normal nasse Baumwollwäsche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> </ul>	- (☺) Knitterschutz*	

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.



## Programmpaket „Standard“

Programmname	Geeignete Textilart	Wählbare Trockenstufen (Restfeuchte in %)	Wählbare Extras	Belademenge
 Koch-/Buntwäsche	Ein- und mehrlagige Baumwoll-/Leinentextilien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 510:</b> 10 kg <b>PDR 514:</b> 14 kg <b>PDR 518:</b> 18 kg <b>PDR 522:</b> 22 kg <b>PDR 528:</b> 28 kg <b>PDR 544:</b> 44 kg
 Pflegeleicht	Pflegeleichte Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgeweben	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 510:</b> 4 kg <b>PDR 514:</b> 5 kg <b>PDR 518:</b> 6,5 kg <b>PDR 522:</b> 8 kg <b>PDR 528:</b> 10 kg <b>PDR 544:</b> 16 kg
 Wolle	Textilien aus Wolle	-	-	<b>PDR 510:</b> 2 kg <b>PDR 514:</b> 2,5 kg <b>PDR 518:</b> 3,3 kg <b>PDR 522:</b> 4 kg <b>PDR 528:</b> 5 kg <b>PDR 544:</b> 8 kg
 Feinwäsche	Empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	
 Zeitprogramm kalt	Textilien, die durchlüftet werden sollen	-	- (☞) Knitterschutz*	
 Zeitprogramm warm	Zum Trocknen von geringen Wäschemengen oder zum Nachtrocknen einzelner Wäschestücke	-	- (☞) Knitterschutz*	
 Koch-/Buntwäsche Schon	Zum Trocknen von geringen Wäschemengen oder zum Nachtrocknen einzelner Wäschestücke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangel trocken (40 %)</li> <li>- Bügeltrocken (25 %)</li> <li>- Schranktrocken (0 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (-2 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	<b>PDR 510:</b> 4 kg <b>PDR 514:</b> 14 kg <b>PDR 518:</b> 18 kg <b>PDR 522:</b> 22 kg <b>PDR 528:</b> 28 kg <b>PDR 544:</b> 44 kg
 Pflegeleicht Schon	Trocknergeeignete Textilien, die nicht mechanisch beansprucht werden sollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bügeltrocken (20 %)</li> <li>- Schranktrocken (2 %)</li> <li>- Schranktrocken plus (0 %)</li> </ul>	- (☞) Knitterschutz*	

\* Nur anwählbar, wenn das Extra in der Programmierfunktion der Betreiberebene aktiviert ist.

# Miele



Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Germany  
Telefon: 05241 89-0  
Telefax: 05241 89-2090  
Internet: [www.miele.com/professional](http://www.miele.com/professional)