

Für Wirtschaftlichkeit und leichte Bedienung

Wäschereimaschinen für den Selfservice



Wäschereimaschinen von Miele Professional

Weniger sollten Sie nicht anbieten



Wäschepflege wie zuhause

Saubere Shirts, flauschige Handtücher und frische Bettwäsche im Handumdrehen: das ist Wäschepflege zum Wohlfühlen. Mit den Wäschereimaschinen von Miele Professional freuen sich Ihre Kunden, Gäste oder Hausbewohner über perfekte Wasch-, Trocken- und Mangelresultate bei kurzen Laufzeiten und erstklassigem Bedienkomfort.

Für herausragende Leistung und Wirtschaftlichkeit im SB-Bereich stehen auch die neuen Waschmaschinen der Baureihe PERFORMANCE mit der Steuerung Profitronic D Self Service und einer Beladung von 13-20 kg zur Verfügung.

Die Miele Systemlösung für Self Service-Anwendungen

- Waschmaschinen und Trockner in spezieller Ausführung für Self Service-Anwendungen
- Anwendungsspezifische Wasch- und Trockenprogramme
- Muldenmangeln für ein perfektes Wäschefinish
- Umfangreiches Zubehör
- Über 170 Miele Kundendiensttechniker für schnelle Reaktionszeiten
- Wartungs- und Serviceverträge zur Sicherstellung der kontinuierlichen Betriebsbereitschaft
- Leasingkonzepte



Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Leistung und Qualität. Hochwertige Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen, begründen das große Vertrauen professioneller Anwender: 97 % aller Kunden* würden wieder ein Gerät von Miele Professional kaufen.

Verlässlichkeit

Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

- Konsequenz auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktentwicklung
- Branchenprägende Innovationen „Made in Germany“
- Mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichnetes Produktdesign
- Umfassende Systemlösungen aus einer Hand
- Niedrige Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
- Ausgezeichnete Servicestärke mit einem reaktionsschnellen Netz von Kundendiensttechnikern





Waschmaschinen für den Selfservice

Wäschepflege im Handumdrehen



Waschmaschinen von Miele Professional sind die perfekte Lösung für die schnelle, gründliche und schonende Wäschepflege in allen SB-Anwendungen. Die Maschinen sind über das benutzerfreundliche Display sehr einfach zu bedienen und die kurzen Programmlaufzeiten ermöglichen eine hohe Benutzerfrequenz. Mit Miele Kassiergeräten kann die Benutzung exakt und sicher abgerechnet werden.

Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 5,5–6,5 kg / Steuerung Profitronic L Vario



| Waschmaschine | PW 6055 Vario | PW 6065 Vario |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic L Vario | Profitronic L Vario |
| Beladung [kg] | 5,5 | 6,5 |
| Trommelvolumen [l] | 54 | 59 |
| max. Schleuderdrehzahl [U/min] | 1.400 | 1.400 |
| g-Faktor/Restfeuchte* [%] | 526/47 | 526/47 |
| Beheizungsart | EL | EL |
| Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70] | LP oder AV | LP oder AV |
| Frontfarbe/-material | LW oder ED | LW oder ED |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 850/595/725 | 850/595/725 |

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Edelstahl
* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Bedienkonzepte für einfache und intuitive Nutzung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel

Optionales Zubehör

- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Waschmaschinen OCTOPLUS

Beladung 8–10 kg / Steuerung Profitronic L Vario

octoplus®



| Waschmaschine/WT-Säule | PW 6080 Vario | PW 5105 Vario | PWT 6089 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic L Vario | Profitronic L Vario | Profitronic L Vario |
| Beladung [kg] | 8 | 10 | 2 x 8 |
| Trommelvolumen [l] | 80 | 100 | 80/180 |
| max. Schleuderdrehzahl [U/min] | 1.300 | 1.100 | 1.300 |
| g-Faktor/Restfeuchte* [%] | 520/44 | 370/50 | 520/44 |
| Beheizungsart | EL | EL | EL |
| Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70] | LP oder AV | LP oder AV | LP |
| Frontfarbe/-material | LW, Octoblau oder ED | Octoblau | Octoblau oder ED |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.020/700/727 | 1.020/700/827 | 1.930/700/752 |

EL = Elektro, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Edelstahl

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Bedienkonzepte feinfache und intuitive Nutzung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrummel

Highlights PWT 6089 Vario

- Viel Leistung auf kleinstem Platz: Die Wasch-Trocken-Säule erfordert weniger als 0,6 qm Fläche

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

NEU: Waschmaschinen PERFORMANCE Self Service

Beladung 13 –20 kg / Steuerung Profitronic D Self Service



PERFORMANCE

| Waschmaschine | PW 413 Self Service | PW 418 Self Service |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic D Self Service | Profitronic D Self Service |
| Beladung [kg] | 13–14 | 18–20 |
| Trommelvolumen [L] | 130 | 180 |
| Max. Schleuderdrehzahl [U/min] | 1.025 | 950 |
| g-Faktor/Restfeuchte* [%] | 360/50 | 360/50 |
| Beheizungsart | EL/ohne Heizung | EL/ohne Heizung |
| Wasserablauf [DN 70] | AV | AV |
| Frontfarbe/-material | Octoblau | Octoblau |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.352/799/1.010 | 1.452/924/950 |

EL = Elektro, AV = Ablaufventil, * Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang

Steuerung Profitronic D Self Service

- 6 Direktwahltasten
- 12 typische Programme für Self Service Anwendungen
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache

Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch OneFingerTouch
- Effiziente Ressourcenschonung durch die neue Geometrie des Laugenbehälters
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch das effiziente Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege und -reinigung dank patentierter Schontrummel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen

Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Weitere Gerätevarianten für Self Service-Anwendungen

- ohne Waschmitteleinspülkasten (WEK)
- ohne Not-Aus-Schalter**
- ohne Heizung
- mit reduzierter Heizleistung

**Gerätevarianten ohne Not-Aus-Schalter müssen an eine entfernt für den Verwender gut zugänglich angebrachte Not-Aus-Einrichtung, die vom Betreiber gestellt wird, angeschlossen werden (Norm DIN EN ISO 10472-1:2009-10 – Sicherheitsanforderungen für industrielle Wäschereimaschinen - Abschnitt 5.2).







Trockner für den Selfservice

Sanfte Trocknung auf den Punkt

Trockner von Miele Professional stellen die konsequente Fortsetzung der hochwertigen Wäschepflege dar. Indem sie sämtliche Textilien schnell, schonend und exakt trocknen, leisten sie einen entscheidenden Beitrag zu einer Wäschepflege, die auch in Hinsicht auf Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung überzeugt.

Für Self Service-Anwendungen optimierte Steuerungen sorgen für einwandfreie Bedienung und höchste Kundenzufriedenheit.

Trockner KLEINE RIESEN

Beladung 6,5 kg / Steuerung Profitronic L Vario



| Trockner | PT 7135 C | PT 7136 | PT 7137 WP* |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic L Vario | Profitronic L Vario | Profitronic L Vario |
| Trocknungssystem | Kondens | Abluft | Wärmepumpe |
| Beladung [kg] | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Trommelvolumen [L] | 130 | 130 | 130 |
| Beheizungsart | EL | EL | WP |
| Heizleistung [kW] | 3,45 | 6,14 | - |
| Luftansaugung/Abluft | -/- | -/DN 100 | -/- |
| Frontfarbe/-material | LW oder ED | LW oder ED | LW oder ED |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 850/595/710 | 850/595/710 | 850/595/727 |

EL = Elektro, WP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Edelstahl

*Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 0,50 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotential Trockner PT 7137 WP: 715 kg CO₂ e

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Bedienkonzepte für einfache und intuitive Nutzung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrummel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Highlight Wärmepumpe (WP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 60% Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

Trockner OCTOPLUS

Beladung 8 kg / Steuerung Profitronic L Vario

octoplus®



| Trockner | PT 7186 |
|------------------------|----------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic L Vario |
| Trocknungssystem | Abluft |
| Beladung [kg] | 8 |
| Trommelvolumen [L] | 180 |
| Beheizungsarten | EL/G |
| Heizleistung EL/G [kW] | 7,94/8,0 |
| Luftansaugung/Abluft | -/DN 100 |
| Frontfarbe/-material | LW, Octoblau oder ED |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.020/700/763 |

EL = Elektro, G = Gas, WP = Wärmepumpe, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Edelstahl

Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- Display mit Anzeige alle Informationen in Landessprache
- Bedienkonzepte für einfache und intuitive Nutzung

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System

Optionales Zubehör

- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Trockner PROFITRONIC B COP

Beladung 10–16 kg / Steuerung Profitronic B COP



| Trockner | PT 8251 COP | PT 8331 COP |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic B COP | Profitronic B COP |
| Trocknungssystem | Abluft | Abluft |
| Beladung [kg] | 10-13 | 13-16 |
| Trommelvolumen [L] | 250 | 325 |
| Beheizungsarten | EL/G | EL/G |
| Heizleistung EL/G [kW] | 12,20-14,50/15 | 16,50-19,40/18 |
| Luftansaugung/Abluft | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
| Frontfarbe/-material | Octoblau | Octoblau oder Edelstahl |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.400/906/852 | 1.400/906/1.035 |

COP = Coin Operation (Münzbetrieb), EL = Elektro, G = Gas

Steuerung Profitronic B COP

- Zeitsteuerung über ein angeschlossenes Kassiersystem oder eine Zentralsteuerung
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System
- Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung durch Recycling der bereits erwärmten Prozessluft

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Trockner SLIMLINE

Beladung 8–15 kg / Steuerung Profitronic (B COP, B bzw. B Plus)



| Trockner | PT 8301 COP | PT 8301 | PT 8203 WP* | PT 8303 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic B COP | Profitronic B | Profitronic B Plus | Profitronic B Plus |
| Trocknungssystem | Abluft | Abluft | Wärmepumpe | Abluft |
| Beladung [kg] | 12-15 | 12-15 | 8-10 | 12-15 |
| Trommelvolumen [L] | 300 | 300 | 200 | 300 |
| Beheizungsarten | EL/G | EL/G | WP | EL/G |
| Heizleistung EL/G/WP [kW] | 13,5/18/- | 13,5/18/- | -/-/6,4 | 13,5/18/- |
| Luftansaugung/Abluft | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | DN 150/- | DN 150/DN 150 |
| Frontfarbe/-material | Octoblau | Octoblau | Octoblau | Octoblau |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.800/711/1.089 | 1.800/711/1.089 | 1.800/711/1.075 | 1.800/711/1.089 |

COP = Coin Operation (Münzbetrieb), EL = Elektro, G = Gas, WP = Wärmepumpe
 *Enthält fluoridierte Treibhausgase, hermetisch geschlossen; Kältemittelart R134a, Kältemittelmenge 1,35 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 1430 kg CO₂ e, Treibhauspotential Trockner PT 8203 WP: 1.930 kg CO₂ e

Steuerung Profitronic B COP

- Zeitsteuerung über ein angeschlossenes Kassiersystem oder eine Zentralsteuerung
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

Steuerung Profitronic B

- Drehwahlschalter
- Zeitsteuerung in 5-Minuten-Schritten von 5 bis 60 Minuten
- 4 Temperaturstufen: kalt, niedrig, mittel, hoch

Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

Highlights

- Das schlanke Design mit nur 711 mm Breite ermöglicht die Aufstellung auf engstem Raum
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Highlight Wärmepumpe (WP)

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Bis zu 50% Energieeinsparung gegenüber einem Standard-SlimLine Trockner

Trockner PROFITRONIC B Plus

Beladung 10–20 kg / Steuerung Profitronic B Plus



| Trockner | PT 8253 | PT 8333 | PT 8403 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic B Plus | Profitronic B Plus | Profitronic B Plus |
| Trocknungssystem | Abluft | Abluft | Abluft |
| Beladung [kg] | 10-13 | 13-16 | 16-20 |
| Trommelvolumen [L] | 250 | 325 | 400 |
| Beheizungsarten | EL/G | EL/G/HW | EL/G/D/HW |
| Heizleistung EL/G/D/HW [kW] | 12,20-14,50/15/-/- | 16,50-19,40/18/9,80/- | 20,30-24,20/21,50/28/9,80 |
| Luftansaugung/Abluft | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
| Frontfarbe/-material | Octoblau oder Edelstahl | Octoblau oder Edelstahl | Octoblau oder Edelstahl |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.400/906/852 | 1.400/906/1.035 | 1.400/906/1.164 |

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heißwasser

Steuerung Profitronic B Plus

- Drehwahlschalter
- Restfeuchtesteuerung für 12 Programme

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel³
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System
- Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung durch Recycling der bereits erwärmten Prozessluft

Highlight Heißwasseranschluss (HW)

- Energienutzung aus BKHW-Fernwärme oder alternativen Energiequellen wie Solarwärme, Geothermie, Restwärme oder Biomasse
- Bis zu 96% Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

Trockner PROFITRONIC M

Beladung 10–16 kg / Steuerung Profitronic M



| Trockner | PT 8257 | PT 8337 |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Programmsteuerung | Profitronic M | Profitronic M |
| Trocknungssystem | Abluft | Abluft |
| Beladung [kg] | 10-13 | 13-16 |
| Trommelvolumen [L] | 250 | 325 |
| Beheizungsarten | EL/G | EL/G/HW |
| Heizleistung EL/G/D/HW [kW] | 12,50-14,50/15/-/- | 16,50-19,40/18,00/9,80/- |
| Luftansaugung/Abluft | DN 150/DN 150 | DN 150/DN 150 |
| Frontfarbe/-material | Octoblau oder Edelstahl | Octoblau oder Edelstahl |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.400/906/852 | 1.400/906/1.035 |

EL = Elektro, G = Gas, D = Dampf, HW = Heißwasser

Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Programmvierfalt - anwendungsspezifische Waschprogramme
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Chipkartenleser

Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrummel
- Exklusiv bei Miele: Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System
- Exklusiv bei Miele: Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch das patentierte Air RecyclingPlus-Verfahren

Highlight Heißwasseranschluss (HW)

- Energienutzung aus BKHV-Fernwärme oder alternativen Energiequellen wie Solarwärme, Geothermie, Restwärme oder Biomasse
- Bis zu 96% Energiekosteneinsparung gegenüber einem herkömmlichen Miele Ablufttrockner

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen





Muldenmangeln für den Selfservice

Schnell zum perfekten Finish

Die Muldenmangeln von Miele Professional bringen die Wäschepflege zu ihrem perfekten Abschluss. Mit patentierten Innovationen und verschiedenen Walzenbreiten sind sie die ideale Wahl für Betriebe, die ihren Kunden einen erstklassigen Service bieten möchten und dabei Wert auf effiziente Arbeitsabläufe legen.

Muldenmangeln PM 12

Arbeitsbreite 1.000–1.400 mm



| Muldenmangel | PM 1210 | PM 1214 |
|--|-----------------|-----------------|
| Walzendurchmesser [mm] | 210 | 210 |
| Arbeitsbreite [mm] | 1.000 | 1.400 |
| Muldenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Mangelleistung* bei 15% Restfeuchte [kg/h] | 35 | – |
| Mangelleistung* bei 25% Restfeuchte [kg/h] | 26 | 33 |
| Beheizungsart | EL | EL |
| Heizleistung EL [kW] | 4,5 | 6,5 |
| Abluftanschluss [DN] | 70** | 70 |
| Wäscheabnahme | frontseitig | frontseitig |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.032/1.579/476 | 1.032/1.979/650 |

* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität, EL = Elektro, G = Gas

Highlights

- Einfache und komfortable Bedienung über ein großes Touchdisplay
- Individuelle Arbeitshöhe durch verstellbare Maschinenfüße und optionalen Sockel
- Für ein perfektes Wäschefinish wird ein gleichmäßiger Anpressdruck über die gesamte Arbeitsbreite gewährleistet
- Hochwertige Walzenbewicklung mit Stahlwolle und ARAMID-Nadelfiltzuch
- Exklusiv bei Miele: Flexibel positionierbare Fußschaltleiste FlexControl
- Auf dem patentierten Abnahmetisch EasyFold werden die gemangelten Textilien abgekühlt und die Glätte fixiert

Optionales Zubehör

- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen
- Lamellenfederbewicklung
- Wäscherückführung bei der PM 1217

Muldenmangel PM 12

Arbeitsbreite 1.660 mm



| Muldenmangel | PM 1217 |
|--|--------------------------|
| Walzendurchmesser [mm] | 250 |
| Arbeitsbreite [mm] | 1.660 |
| Muldenmaterial | Aluminium |
| Mangelleistung* bei 20% Restfeuchte [kg/h] | - |
| Mangelleistung* bei 25% Restfeuchte [kg/h] | 60 |
| Beheizungsart | EL |
| Heizleistung EL [kW] | 11 |
| Abluftanschluss [DN] | 70 |
| Wäscheabnahme | frontseitig/rückseitig** |
| Außenmaße H/B/T [mm] | 1.110/2.238/650 |

* Angaben nach DIN 11902. Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20–40% unter den Maximalwerten. Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität, EL = Elektro, G = Gas

Zubehör



Einzelplatzkassiergerät C 4060

- Mechanischer Prüfer für Wertmarken (2/8/9)
- Programmbetrieb
- H 258, B 175, T 155 mm



Einzelplatzkassiergerät C 4065

- Mechanischer Prüfer für Euro-Münzen
- Programm- oder Zeitbetrieb (für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt)
- H 258, B 175, T 155 mm



Einzelplatzkassiergerät C 4070

- Elektronischer Prüfer für Euromünzen (Münzeinwurf: 2,-/1,-/0,50/0,20/0,10 EUR) oder Wertmarken (WM2/WM8/WM9)
- Programm- oder Zeitbetrieb (für den Zeitbetrieb wird ein Adapter benötigt)
- H 258, B 175, T 155 mm



Wertmarken WM 2 / WM 8 / WM 9

- Für Einzelplatzkassiergeräte
- 50 Wertmarken je Verpackungseinheit

Zubehör



Das richtige Zubehör erleichtert die tägliche Arbeit

Neben Kassiergeräten hat Miele ein umfangreiches Zubehörprogramm für die unterschiedlichen Self Service-Anwendungen.

- Fahrgestelle und Wäschewannen
- Unterbauten für Waschmaschinen und Trockner
- Dosiersysteme für die automatische Zufuhr flüssiger Reinigungsmittel
- Mangeltische für das Legen und Falten der Wäsche

Deutschland

Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh
info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Vertrieb und Service

Telefon +49 (0)800 22 44 644
Telefax +49 (0)800 33 55 533
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

Italien

Miele Italia S.r.l.
Umfahrungsstraße 27
39057 Eppan (BZ)
Telefon +39 (0)471 666319
Telefax +39 (0)471 666350
info@mieleprofessional.it
www.mieleprofessional.it
Online store
www.mieleprofessionalclick.it

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Telefon +352 4971125
Telefax +352 4971139
infolux@miele.lu

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0)50 800420
Telefax +43 (0)50 80081429
vertrieb-professional@miele.at
www.miele-professional.at

Werkkundendienst

Telefon +43 (0)50 800 390

Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0)56 4172751
Telefax +41 (0)56 4172469
info.mieleprofessional@miele.ch
www.miele-professional.ch

Werkkundendienst

Telefon +41 (0)800 55 16 70

Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel