

## Reinheit und Frische zum Wohlfühlen

WetCare – das Original-Nassreinigungssystem für Oberbekleidung



WetCare®

# Eine Erfolgsgeschichte seit 25 Jahren

WetCare – das Original-Nassreinigungssystem von Miele Professional



# WetCare

Vor 25 Jahren hat Miele gemeinsam mit der Firma Kreussler das Original-Nassreinigungssystem WetCare für die schonende und umweltfreundliche Reinigung empfindlicher Oberbekleidung vorgestellt. Im engen Erfahrungsaustausch mit den Anwendern und auch mit Textildesignern wurde das System seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und immer feiner auf die Anforderungen der professionellen Textilreinigung abgestimmt. Heute ist klar: die Nassreinigung bringt Wäschereien viele handfeste Vorteile – und das umso mehr, als der Anteil der für die Nassreinigung geeigneten Textilien laufend steigt.

## Innovation durch Forschung

WetCare ist das Resultat intensiver Forschungsarbeiten zur schonenden Reinigung quellbarer Naturfasern in Wasser unter Einsatz einer stark reduzierten Waschmechanik. Auslöser dieser Arbeiten war das Wissen um den ungünstigen Einfluss von halogenierten Kohlenwasserstoffen auf Umwelt und Gesundheit. Mittlerweile ist WetCare in Waschmaschinen von Miele Professional ab der Baureihe Kleine Riesen verfügbar und bietet der professionellen Textilpflege auch wirtschaftlich wichtige Vorzüge.

## Das Plus für die Textilreinigung

WetCare gibt der Wäsche einen angenehmen frischen Duft. Auch mit Blick auf Gesundheits-, Umwelt-, Immissions- und Arbeitsschutz weist das Original-Nassreinigungssystem ausschließlich Vorteile auf und erfüllt darüber hinaus alle Anforderungen des Umweltlabels „Blauer Engel“. Ein starkes Signal, das Kunden, Gäste in der Hotellerie bzw. Bewohner in Seniorenheimen zu schätzen wissen.

## Das effiziente Komplettsystem

Miele Professional bietet rund um WetCare ein vollständiges System mit perfekt abgestimmten Komponenten an: Leistungsfähige Waschmaschinen und Trockner mit WetCare-Programmen, der patentierten Miele Schontrommel und frei programmierbaren Steuerungen mitsamt Betriebsdatenerfassung, aber auch Finishgeräte, vielfältiges Wäschereizubehör, den ausgezeichneten Miele Werkkundendienst sowie vielfältige Dienstleistungen für professionelle Anwender.



e **25** years original  
wet cleaning

Mit Miele Professional entscheiden Sie sich für herausragende Qualität, Leistung und Effizienz. Hochwertige Maschinen, die jeden Tag zuverlässig alle Erwartungen erfüllen, begründen das große Vertrauen professioneller Anwender: 97 % aller Kunden\* würden wieder eine Maschine von Miele Professional kaufen.

#### **Verlässlichkeit**

Als in vierter Generation familiengeführtes Unternehmen handeln wir heute wie einst gemäß unserer Verantwortung für unsere Produkte und Verfahren, für unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner und für die natürlichen Ressourcen.

- Konsequenz auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtete Produktentwicklung
- Branchenprägende Innovationen „Made in Germany“
- Mehrfach für Ergonomie und Funktionalität ausgezeichnetes Produktdesign
- Umfassende Systemlösungen aus einer Hand
- Niedrige Betriebskosten über die gesamte Nutzungsdauer
- Ausgezeichnete Servicestärke mit einem reaktionsschnellen Netz von Kundendiensttechnikern

# Schonende Pflege empfindlicher Textilien

## WetCare – das intelligente System



Wolle, Kaschmir, Seide und anspruchsvoll konfektionierte Oberbekleidung: WetCare erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse ganz ohne problematische Chemikalien und aufwendige technische Einrichtungen. Den hohen Stellenwert des Original-Nassreinigungssystems für die professionelle Textilpflege belegt nicht zuletzt die Entwicklung eines eigenen, international anerkannten Pflegesymbols.

### Das ist WetCare

Miele WetCare führt herausragende Innovationen und Technik Made in Germany in einem einzigartigen Reinigungssystem zusammen. Die empfindliche Wäsche wird in der patentierten Miele Schontrömmel kurzen Stauchimpulsen im Wechsel mit ausgedehnten Relaxationspausen ausgesetzt und gleitet dabei auf einem feinen Wasserfilm. Durch diese sanfte Bewegung steigert die Schontrömmel die Formbeständigkeit und Lebensdauer der Wäsche, zudem verhindern ihre kleinen Durchtrittsöffnungen das Risiko von Fadenziehern.

Der Takt von Stauchen und Entspannen, aber auch das niedrige Flottenniveau wird durch die eigens entwickelten WetCare-Programme und die Profitronic-Steuerung von Miele Professional vorgegeben. So kann das exakt dosierte Waschmittel seine schmutzlösende Wirkung entfalten, während ein Quellen der Fasern weitestgehend unterbunden wird. Mit dieser sorgfältig austarierten Balance erzielt Miele WetCare überzeugende Reinigungsergebnisse und vermeidet gleichzeitig Faserschäden und eine Verfilzung des Gewebes.

Mit WetCare können daher auch Textilien aus empfindlichen Fasern gründlich und schonend gereinigt werden:

- Naturfasern wie Angora, Baumwolle, Kaschmir, Leinen, Seide, Schurwolle: z. B. Hosen, Oberhemden, Röcke, Blusen, Kleider
- Kunstfasern wie Viskose und Azetat, z. B. Gardinen, Regenmäntel, Kostüme
- Synthetische Fasern wie Acryl, Polyester, Sympatex, Goretex: z. B. Sport- und Funktionsbekleidung, Schutzkleidung
- Lederbekleidung
- Feder- und Daunenbetten





Die internationale Textilpflegekennzeichnung nach DIN EN ISO 3758 ordnet der professionellen Nassreinigung das Pflegekennzeichen W im Kreis zu. Auch viele Textilien mit einer Kennzeichnung für die chemische Trockenreinigung (P bzw. F im Kreis) können mit WetCare problemlos gereinigt werden.

Vorteile von Miele WetCare gegenüber der Chemischen Reinigung	
Lösungsmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser statt halogenierter/langkettiger Kohlenwasserstoffe</li> </ul>
Chemische Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waschmittel: fast vollständig biologisch abbaubar</li> </ul>
Geruch der Textilien/ Wäschereiluft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angenehm frisch</li> </ul>
Schmutzentfernung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gut wirksam gegen wasserlösliche Ansammlungen (z. B. Straßenschmutz, Urin, Salze)</li> </ul>
Technischer Aufwand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serien-Wäschereimaschinen von Miele Professional mit WetCare-Programmen statt aufwendiger Spezialmaschinen</li> </ul>
Umweltschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unkompliziertes kommunales Abwasser</li> <li>• Keine verschärften Auflagen für Arbeits- und Immissionsschutz</li> <li>• Keine Entsorgung von Destillationsrückständen</li> <li>• Umweltzeichen „Blauer Engel“</li> </ul>
Ressourcenaufwand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niedrige Waschttemperaturen</li> <li>• Kein Energie- und Kühlwasserverbrauch für Destillation von Lösungsmittel</li> <li>• Geringer Waschmittelverbrauch: ca. 12 g je kg Textilgut</li> </ul>



# WetCare von Miele Professional

Mehr als Waschen



## Textilreinigungen

Gewerbliche Textilreinigungen profitieren besonders stark von einer Auffächerung ihrer Angebotspalette, z. B. durch einen schnellen Service für spezielle Textilien. Die Kommunikation der hervorragenden Umwelt- und Gesundheitsschonung, etwa mithilfe des angesehenen Zeichens „Blauer Engel“, steigert zudem die Wertschätzung bei bestehenden und potenziellen Kunden.

### Anwendungsbeispiele:

- Hemden, Hosen und Röcke
- Arbeitsoveralls und Schutzkleidung
- Dienstbekleidung von Messepersonal
- Kleider und Abendgarderobe
- Kostüme
- Betten

## Hotellerie

Hotelbetriebe können WetCare mühelos in ihre hauseigene Wäscherei integrieren. Auf diese Weise können sie z. B. einen hochwertigen Reinigungsservice über Nacht selbst für anspruchsvolle Textilien anbieten und die Zufriedenheit ihrer Gäste zusätzlich steigern. Gleichzeitig wird so die Auslastung und Wirtschaftlichkeit der Inhouse-Wäscherei optimiert.

### Anwendungsbeispiele:

- Hemden und Blusen, Kleider und Anzüge
- Freizeitkleidung
- Beflockte Sporttextilien
- Skibekleidung (Imprägnieren)



### **Wohn- und Pflegeheime**

Immer mehr Heimbetriebe nutzen WetCare, um damit unproblematische Oberbekleidung der Bewohner im eigenen Haus zu reinigen – ohne den Umweg über einen externen Dienstleister. Die wertvolle, über viele Jahre liebgewonnene Bewohnerwäsche wird effektiv geschont, unangenehme Gerüche werden durch einen angenehm frischen Duft ersetzt.

### **Anwendungsbeispiele:**

- Hemden und Hosen
- Blusen und Röcke
- Kleider, Sakkos, Anzüge
- Betten

### **Messe- und Eventveranstalter, Bühnenbetriebe, Kostümverleihe**

Wo professionelle Maßstäbe angelegt werden, kommen oftmals besonders anspruchsvoll konfektionierte Textilien zum Einsatz. Mussten solche Stücke früher in die Chemische Reinigung gegeben werden, können sie heute mit WetCare kosteneffizient und bedarfsgerecht im eigenen Haus gepflegt werden.

### **Anwendungsbeispiele:**

- Hochwertige Kostüme
- Textile Elemente der Saal- und Bühnendekoration



WetCare®







# WetCare von Miele Professional

## Ein vorteilhaftes Gesamtsystem

Textilreinigungen, gewerbliche Wäschereien sowie hauseigene Wäschereien (z. B. in Hotels und Heimen) können mit WetCare ihr Angebotsspektrum deutlich erweitern und so zusätzliche wirtschaftliche Potenziale erschließen. Das Original-Nassreinigungssystem bietet darüber hinaus viele weitere Vorzüge.

### **Mehr Effizienz und Flexibilität**

- Schnelle und flexible Erledigung der gesamten Wäschepflege
- Kurze Chargenzeiten
- Niedrige Ressourcenverbräuche
- Einfache Installation und Genehmigung im Gegensatz zur Chemischen Reinigung

### **Rundum überzeugende Resultate**

- Gute Entfernung wasserlöslicher Verschmutzungen
- Einfache Vordetachur (hauptsächlich bei fettbasierten Verunreinigungen)
- Leuchtende Wäschefarben, angenehmer Geruch und haupt-sympathischer Griff
- Hohe Akzeptanz bei Mitarbeitern, Kunden, Gästen bzw. Bewohnern

### **Gesundheits- und Umweltschutz**

- Besseres Arbeitsklima
- Keine entsorgungspflichtigen Rückstände
- Umweltzeichen „Blauer Engel“



### **Überzeugen Sie mit Umweltschutz**

Als Anwender von Miele WetCare können Sie das Umweltzeichen „Blauer Engel – weil nassgereinigt“ beantragen. Miele Professional unterstützt Sie gern bei der Antragstellung

# Waschmaschinen KLEINE RIESEN

Beladung 5,5–6,5 kg / Steuerung Profitronic L Vario



Waschmaschine	PW 6055 Vario	PW 6065 Vario
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladungsmenge [kg]	5,5	6,5
Trommelvolumen [l]	54	59
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.400	1.400
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	526/47	526/47
Laufzeit** [min]	49	49
Beheizungsart	EL	EL
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	LP oder AV	LP oder AV
Frontfarbe/-material	LW oder ED	LW oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	850/595/725	850/595/725

EL = Elektro, LP = Laugenpumpe, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Außenverkleidung Edelstahl

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Thermische und chemo-thermische Desinfektionsprogramme
- Bedienkonzepte für individuelle Anwendungen

## Optionales Zubehör

- Dosiermodule für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrummel
- Sichere Desinfektion: Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts, bewirken zuverlässige Hygiene.
- Viel Leistung auf kleinstem Platz: Die Aufstellung als Wasch-Trocken-Säule erfordert weniger als 0,5 qm Fläche

# Waschmaschinen OCTOPLUS

Beladung 8–10 kg / Steuerung Profitronic L Vario

octoplus®



Waschmaschine/WT-Säule	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario	PWT 6089
Programmsteuerung	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario	Profitronic L Vario
Beladungsmenge [kg]	8	10	2 x 8
Trommelvolumen [l]	80	100	80/180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.300	1.100	1.300
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	520/44	370/50	520/44
Laufzeit** [min]	53	53	53/57
Beheizungsart	EL	EL	EL
Wasserablauf [LP DN 22 / AV DN 70]	LP oder AV	LP oder AV	LP
Frontfarbe/-material	LW, Octoblau oder ED	Octoblau	Octoblau oder ED
Außenmaße H/B/T [mm]	1.020/700/727	1.020/700/827	1.930/700/752

EL = Elektro, AV = Ablaufventil, LW = Lotosweiß, emailliert, ED = Außenverkleidung Edelstahl

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss, Schranktrocken

## Steuerung Profitronic L Vario

- 4 Direktwahltasten mit Jogshuttle
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Thermische und chemo-thermische Desinfektionsprogramme
- Bedienkonzepte für individuelle Anwendungen

## Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Kassiersysteme für den optimalen Einsatz in Selbstbedienungsbereichen

## Highlights

- Exklusiv bei Miele: Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel
- Sichere Desinfektion: Spezielle Desinfektionsprogramme, u. a. gemäß der Liste des Robert-Koch-Instituts, bewirken zuverlässige Hygiene

## Highlights PWT 6089 Vario

- Viel Leistung auf kleinstem Platz: Die Wasch-Trocken-Säule erfordert weniger als 0,6 qm Fläche



# Waschmaschinen PERFORMANCE PLUS

Beladungsmenge 10 –20 kg / Steuerung Profitronic M



## PERFORMANCE PLUS

Waschmaschine	PW 811	PW 814	PW 818
Programmsteuerung	Profitronic M	Profitronic M	Profitronic M
Beladungsmenge [kg]	11–12	14–16	18–20
Trommelvolumen [l]	110	140	180
Max. Schleuderdrehzahl [U/min]	1.150	1.075	1.075
g-Faktor/Restfeuchte* [%]	460/45	460/45	460/45
Laufzeit** [min]	45	45	45
Beheizungsarten	EL/D/HW	EL/D/HW	EL/D/HW
Wasserablauf [DN 70]	AV	AV	AV
Frontfarbe/-material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Außenmaße H/B/T [mm]	1.352/799/940	1.452/924/850	1.452/924/950

EL = Elektro, D = Dampf, HW = Heißwasser, AV = Ablaufventil

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang, \*\* Laufzeit im Programm Buntwäsche 60 °C, Warmwasseranschluss

### Steuerung Profitronic M

- 6 Direktwahltasten plus Jogshuttle
- frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen
- Große Programmvierfalt mit anwendungsspezifische Waschprogramme
- Display mit Anzeige aller Informationen in Landessprache
- Chipkartenleser

### Highlights

- Einfaches Schließen der Tür durch One Finger Touch
- Effiziente Ressourcenschonung durch die neue Geometrie des Laugenbehälters
- Extreme Laufruhe auch bei hohen Schleuderdrehzahlen durch das effiziente Dämpfersystem
- Exklusiv bei Miele: Optimale Wäschepflege und -reinigung dank patentierter Schontrommel 2.0 mit neu gestalteten Schöpfrippen
- Hohe Waschleistung durch optimierten Waschrhythmus EcoPulseWash
- Sehr geringe Restfeuchte durch hohen g-Faktor
- Hohe Reinigungsleistung pro Tag durch sehr kurze Programmlaufzeiten

### Optionales Zubehör

- Dosierpumpe für die automatische Dosierung flüssiger Reiniger
- Unterbauten für ein ergonomisches Be- und Entladen
- Wiegesockel
- Wasserrückgewinnungsmodul
- Betriebsdatenerfassung



## **Frei programmierbare Steuerung Profitronic M**

Die frei programmierbare Steuerung Profitronic M ist eine Innovation aus dem Miele Elektronikwerk und wurde konzipiert, um punktgenau die individuellen Anforderungen aller Nutzer zu erfüllen. Bereits ab Werk stehen vordefinierte Programme für unterschiedlichste Anwendungen in Hotellerie/Gastronomie sowie Alten- und Pflegeheimen bis hin zur Textilreinigung bei Feuerwehren und Rettungsdiensten zur Verfügung. Darüber hinaus können eigene Programme mit frei gestalteten Parametern erstellt und auf den 199 Speicherplätzen abgelegt werden.

## **Hoher Bedienkomfort**

Die Bedienung erfolgt in Klartext über das große Display. Für das oftmals wechselnde Personal in der Wäscherei kann die Bediensprache aus 11 Landessprachen gewählt werden. Der große Multifunktionswähler erlaubt die schnelle, direkte Auswahl verschiedener Programme und Programmparameter, z. B. Temperatur oder Schleuderdrehzahl.

## **Bedienung mit Chipkarte**

Alternativ kann die Programmbedienung auch über eine Chipkarte erfolgen. Hiermit können ausgewählte Programme für Personen oder Anwendungen freigeschaltet und so eine eventuelle unsachgemäße Bedienung vermieden werden. Auch neue Programme können über die Chipkarte einfach eingespielt werden.

## **Serienmäßige Betriebsdatenerfassung**

Alle Miele Waschmaschinen mit der Steuerung Profitronic M haben serienmäßig ein Modul zur Betriebsdatenerfassung integriert. Damit können die Daten der letzten 300 Programmabläufe gespeichert und auf dem Display der Steuerung angezeigt werden:

- Datum, Maschinennummer und Einschaltdauer
- Wassermenge, Wäschemenge, Dosiermenge, Energie
- Programm, Temperatur und Haltezeit
- Dosierung

## **Weitere Vorteile der vollelektronischen Steuerung**

- Optische Schnittstelle für Kundendienstdiagnose und Programm-Updates
- Schnittstelle für Kassiergeräte
- Schnittstelle für RS 232-Modul
- Fernservice mit Fehlerdiagnose über RS 232 Schnittstelle
- 6 Dosiersignale mit Eingang für Leerstandsanzeige

# WetCare von Miele Professional

Waschmaschinen mit den WetCare-Programmen Sensitiv, Seide, Intensiv



Baureihe	Füllgewicht [kg]	Trommelvolumen [l]	WetCare Nennbelastung [kg]			Spezifikationen*
			Sensitiv 25 °C	Seide 30 °C	Intensiv 30–40 °C	
<b>Kleine Riesen</b>	5,5	54	3,5	2,5	3,5	Patentierter Schontrömel DOS-Anschlüsse für bis zu 6 Flüssigmedien Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule WetCare-Programme und weitere Festprogramme
	6,5	59	4,0	3,0	4,0	
<b>octoplus</b>	8,0	80	4,0 – 5,0	3,0 – 4,0	4,0 – 5,0	Patentierter Schontrömel DOS-Anschlüsse für bis zu 4 Flüssigmedien WetCare-Programme und weitere Festprogramme bzw. Zielgruppen-Programmpakete
	10,0	100	5,0 – 6,0	4,0 – 5,0	5,0 – 6,0	
<b>NEU Performance Plus</b>	13,0	130	6,6 – 9,0	5,0 – 6,6	6,6 – 9,0	patentierter Schontrömel 2.0 komfortabler Türverschluss OneFingerTouch innovativer Laugenbehälter-Geometrie optimierter Waschrhythmus EcoSpeed DOS-Anschlüsse für bis zu 12 Flüssigmedien optionaler Wiegesockel Betriebsdatenerfassung Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen WetCare-Programme und umfassende Zielgruppen-Programmpakete
	14,0	140	8,0 – 11,0	6,6 – 8,0	8,0 – 11,0	
	18,0	180	10,0 – 13,0	8,0 – 10,0	10,0 – 13,0	
<b>Profitronic M</b>	24,0	240	12,0 – 16,0	9,6 – 12,0	12,0 – 16,0	Patentierter Schontrömel DOS-Anschlüsse für bis zu 12 Flüssigmedien optionaler Wiegesockel Betriebsdatenerfassung Frei programmierbare Steuerung mit 199 Programmplätzen WetCare-Programme und umfassende Zielgruppen-Programmpakete
	32,0	320	16,0 – 21,0	13,0 – 16,0	16,0 – 21,0	

\* Ausstattungsdetails abhängig vom Gerätetyp





Miele WetCare ist ein leistungsfähiges und besonders wirtschaftliches Komplettsystem aus sorgfältig aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten.

## **Trockner**

Miele Professional Trockner stellen die konsequente Fortsetzung der hochwertigen Wäschepflege dar. Indem sie sämtliche Textilien schnell, schonend und exakt trocknen, leisten sie einen entscheidenden Beitrag zu einer Wäschepflege, die auch in Hinsicht auf Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung überzeugt.

- Schonende Wäschepflege dank der patentierten Schontrommel
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien durch das patentierte PerfectDry-System
- Geringer Energieverbrauch und schnelle Trocknung insbesondere für großvolumige Textilien durch das patentierte Air RecyclingPlus-Verfahren
- Weitere Beheizungsarten: Gas, Heißwasser und Wärmepumpensystem

## **Finishgeräte**

- Finishgeräte für jeden Bedarf, z. B. Form-Finisher, Hosentopper und Bügeltische

## **Zubehör**

- Dosiersysteme für Flüssigreiniger und Pflegemittel
- Maschinensockel, Wiegesysteme
- Wagen, Wannen, Wäscheständer

## **Service**

- Umfassende Unterstützung bei Bedarfsermittlung und Planung
- Schneller Vor-Ort-Service und bedarfsgerechte Wartungsverträge
- Mitarbeiterschulungen

### Deutschland

Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh  
Postfach, 33325 Gütersloh  
info@miele-professional.de  
www.miele-professional.de

### Vertrieb und Service

Telefon +49 (0)800 22 44 644  
Telefax +49 (0)800 33 55 533  
Mo.–Fr. 8:00–17:30 Uhr

### Italien

Miele Italia S.r.l.  
Umfahrungsstraße 27  
39057 Eppan (BZ)  
Telefon +39 (0)471 666319  
Telefax +39 (0)471 666350  
info@mieleprofessional.it  
www.mieleprofessional.it  
Online store  
www.mieleprofessionalclick.it

### Luxemburg

Miele S.à r.l.  
20, rue Christophe Plantin  
2339 Luxembourg-Gasperich  
Telefon +352 4971125  
Telefax +352 4971139  
infolux@miele.lu

### Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.  
Mielestraße 1, 5071 Wals bei Salzburg  
Telefon +43 (0)50 800420  
Telefax +43 (0)50 80081429  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele.at/professional

### Werkkundendienst

Telefon +43 (0)50 800 390  
kundendienst@miele.at

### Schweiz

Miele AG  
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
Telefon +41 (0)56 4172751  
Telefax +41 (0)56 4172469  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

### Reparatur- und Pikettservice

Telefon +41 (0)800 551 670

### Immer besser

Seit 1899 handelt Miele als familiengeführtes Unternehmen nach einer klaren Philosophie: Immer besser. Dieser umfassende Anspruch legt den Grundstein für sprichwörtliche Qualität, Nachhaltigkeit und die Innovationskraft einer Marke „Made in Germany“. Ein Versprechen, das professionellen Anwendern die Gewissheit gibt, sich für das richtige Produkt entschieden zu haben.

### Ausgezeichnet

Kompromisslose Zuverlässigkeit bei Produkten und Service ist der Grund, warum Anwender regelmäßig Miele zur besten und vertrauenswürdigsten Marke wählen. Renommierete Auszeichnungen wie der MX Award, die iF und reddot Design Awards und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis belegen die herausragende Stellung von Miele auch im Hinblick auf Design, Qualitätsmanagement und Ressourcenschonung.

### Kompetent

Miele Professional entwickelt und produziert seit Jahrzehnten mit sehr großer Fertigungstiefe hochwertige Wäschereimaschinen, Spülmaschinen, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie Sterilisatoren. Sorgfältig abgestimmtes Zubehör, umfassende Beratungsleistungen und der reaktionsstarke Miele Werkkundendienst erlauben es, mit den Maschinen jederzeit ein Optimum an Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erzielen.

### Miele Professional im Internet

- Ausführliche Informationen zu technischen Daten, Ausstattungen und Zubehör
- Prospekte zu allen Produktgruppen und Anwenderbereichen zum Download
- Anschauliche Darstellungen, Anleitungen und Produktpräsentationen im YouTube Channel