

ProCare

Shine 10 GC



Reinigungsmittel

Verwendung

ProCare Shine 10 GC ist ein flüssiges alkalisches Reinigungsmittel (Flüssigkonzentrat) für das maschinelle Geschirrspülen in gewerblichen Spülmaschinen mit Frischwasser- wie auch Tank-Spülsystem.

Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel
- Besonders geeignet für das Spülen von Gläsern
- Universell einsetzbar mit guter Reinigungsleistung bei leichten bis mittleren Verschmutzungen
- Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut
- Beugt Korrosion vor
- Geeignet für alkalifestes Spülgut, auch für Silber
- **Nicht geeignet** für das Spülen von Aluminium
- Dekorschonend
- Enthält Alkalien und Komplexbildner
- Frei von Phosphat und Aktivchlor

ProCare Shine 10 GC ist nur für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Anwendung und Dosierung

ProCare Shine 10 GC ist abgestimmt auf die Programmabläufe in den gewerblichen Spülmaschinen von Miele Professional.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
- Dosierung in Abhängigkeit des Verschmutzungsgrades und der Wasserhärte auswählen.
Bitte beachten Sie folgende Dosierempfehlung:
0-6 °dH: 2-4 ml/l (0,2-0,4%)
7-13 °dH: 3-4,9 ml/l (0,3-0,49%)
- Empfohlener Wasserhärtebereich: 0-3 °dH

Die Programmwahl sollte in Abhängigkeit des Spülgutes und der Anschmutzung erfolgen. Eine ungeeignete Programmwahl, sowie eine Über- oder Unterdosierung des Reinigungsmittels können zu nicht zufriedenstellenden Reinigungsergebnissen führen. Ausgehend von der Werkseinstellung der Spülmaschine (bei Miele Maschinen i.d.R. 0,3%) können im Bedarfsfall Anpassungen vorgenommen werden.

Beim Geschirrspülen wird der Einsatz von weichem Wasser (0-3 °dH) empfohlen. Höhere Wasserhärten (bis max. 8 °dH) können gegebenenfalls durch eine Erhöhung der Dosierkonzentration ausgeglichen werden. Zum Schutz der Spülmaschine und des Spülgutes wird jedoch die Nutzung eines Wasseraufbereitungssystems (z. B. interner/externer Enthärter) zur Erreichung der Ziel-Wasserhärte empfohlen.

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Für einen Produktwechsel muss das Dosiersystem gereinigt werden: mit Wasser durchspülen und entlüften.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Spülmaschinen sind zu beachten.



Besonders geeignet für das Spülen von Gläsern

Auch beim Spülen von Gläsern kommt es auf das perfekte Zusammenspiel der verschiedenen Parameter an. Der Anspruch an ein sauberes, polierfreies Ergebnis und die Vermeidung von Glaskorrosion stehen hier im Vordergrund. Zur Gläserschonung trägt die Alkalität des Reinigers, wie z. B. bei *ProCare Shine 10 GC* gegeben, bei. Bei besonders mildalkalischen Reinigern hingegen werden einzelne Partikel aus dem Glas gelöst (Glaskorrosion). Je nach Ergebnisanspruch sollte der Leitwert des Nachspülwassers möglichst niedrig sein.



Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel

Durch die Verwendung dieses mit dem EU-Umweltzeichen versehenen Produkts tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.

EU Ecolabel : DE/038/063

ProCare

Shine 10 GC



Reinigungsmittel

Technische Daten

- Dichte (20°C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-Wert der Anwendungslösung: 11,7 - 12,2

Erfüllt die Auflagen der EG-Detergenzienverordnung 648/2004

Lagerhinweise

- Einzuhaltende Lagertemperatur: -7 °C bis 40 °C
- Bei sachgemäßer Lagerung keine Einschränkung der Nutzbarkeit

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.miele-professional.com verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.


Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheiten und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	5 l Kanister	10 714 610
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	10 l Kanister	10 714 950
Kanisterschlüssel für 5l und 10l Kanister		9 066 810
Auffangschale DTD 2 für 5 und 10 l Kanister der Miele ProCare Serien		10 695 460

Kontaktdaten:

 www.miele-professional.com

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Österreich

Miele GmbH
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon 050 800 420
Telefax 050 800 81 429
vertrieb-professional@miele.at

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Telefon 056 417 23 61
procurement@miele.ch



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
77728 Oppenau
www.etol.de